



ШПДЛЯ 600



Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Бок левый	2020	540	2
2	Бок правый	2020	540	2
3	Крышка	600	540	1
4	Вязка	568	540	3
5	Полка	568	530	1
6	Вязка ящика	250	510	2
7	Бок ящика	250	450	4
8	Пояс	100	600	1
9	ЛДВП	709	295	4
10	ЛДВП	538	452	2
11	Отвертка	712	596	1
12	Фасад ящика	390	596	1
13	Фасад ящика	316	596	1
14	Брус соединительный	686 мм		2

Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса ящика (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис.1



Регулировка направляющих по высоте: отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4х16.

Уважаемый покупатель!

В целях сохранности нашей мебели поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектационной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель в ровной, чистой, сухой, ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, легкими или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
- При чистке, во избежание повреждений, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлечет возникновение недостатков мебели, являющихся основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Габаритные размеры:

Высота (мм) - Глубина (мм) - Ширина (мм) -

Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Направляющая 450 мм	2	компл.
	Петля навесная	2	шт.
	Рунка 96 мм	3	шт.
	Опора 100 мм	4	шт.
	Клипса кухонная	2	шт.
	Евровинт	1	шт.
	Евровинт	24	шт.
	Эксцентрик-стяжка	8	шт.
	Полкодержатель	4	шт.
	Шуруп 3,5х16	44	шт.
	Гвоздь	65	шт.
	Межсекционная стяжка 5/32	2	шт.
	Заглушка для евровинта	12	шт.
	Заглушка для эксцентрика	8	шт.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Порядок сборки.

Сборку кухни рекомендуется начинать с нижних секций. В начале следует закрепить всю необходимую фурнитуру к деталям (опоры, направляющие, полкодержатели), что позволит упростить процесс сборки. Собранные нижние секции необходимо установить по уровню, в нужное место, на 15-16 см. от стены до задней части секций. Далее закрепить столешницу к корпусу как показано в схеме сборки. Верхние секции рекомендуется установить так, чтобы расстояние между столешницей и навесными шкафами было 60 см. После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционной стяжкой, предварительно выровняв их между собой. Отверстия делаются по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Советуем сделать их чуть глубже пегель.